



ISO 9001

А  
Р  
Т  
О  
Ш  
Н

**Сувенир-сигнализатор дыма  
"АРТОШКА"**

**ПАСПОРТ  
МЦИ 201000.003-04 ПС**

Сувенир «АРТОШКА» станет хорошим подарком для Вас и Ваших друзей и всегда найдёт место в Вашем доме.

«АРТОШКА» будет прекрасным украшением и одновременно является сигнализатором появившегося дыма в помещении. Он работает в автономном режиме и питается от батареи типа «КРОНА». «АРТОШКА» при обнаружении дыма в помещении будет выдавать тревожные оповещения в виде световых и звуковых сигналов.

«АРТОШКА» формирует следующие сигналы оповещения:

«**Дежурный**» — кратковременные вспышки красного оптического индикатора один раз в 35 – 45 с;

«**Дым в помещении**» – мигает красный оптический индикатор и включается прерывистый звуковой сигнал переменного тона;

«**Разряд батареи питания**» – короткие звуковые сигналы совпадающие по времени со вспышкой красного оптического индикатора с периодом повторения 35 – 45 с;

«**Неисправность**» – короткие звуковые сигналы, не совпадающие по времени со вспышкой красного оптического индикатора с периодом повторения 35 – 45 с.

### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Подключите батарею питания. Для этого необходимо нажать на заднюю крышку «АРТОШКИ» и повернуть её против часовой стрелки. Освободите батарею «Крона» от защитной пленки и, соблюдая полярность подключите ее. Установите батарею в корпус согласно рисунка.

Проконтролируйте наличие кратковременного включения красного оптического индикатора, это означает что «АРТОШКА» находится в дежурном режиме.

Нажмите и удерживайте в течение 3 - 5 с. кнопку, которая находится рядом с контактом «1». Должен часто замигать оптический индикатор и прозвучать прерывистый звуковой сигнал. После отпускания кнопки звуковые и световые сигналы прекращаются.

Установите на своё место заднюю крышку. Установите сувенир на полку (шкаф), на максимально возможной высоте. Для кухни это подвесные шкафы в районе плиты.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

«АРТОШКА» не является источником опасности для людей при эксплуатации (в том числе и в аварийных ситуациях).

**ВНИМАНИЕ:** При выдаче тревожных извещений внутри «АРТОШКИ» вырабатываются маломощные электрические импульсные сигналы амплитудой не более 60 В, поэтому **запрещается позволять детям разбирать и использовать их в качестве игрушки.**

**ПОМНИТЕ!** «АРТОШКА» поможет Вам в критической ситуации, а не допустить возникновение такой ситуации может только неукоснительное соблюдение Правил пожарной безопасности.

Установка батареи питания

